



**SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS**



MANUAL DE USUARIO

MAQUINA PALOMITAS DE MAIZ Marca BBG Modelo: POP-100

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

Manual de Uso: Maquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

INTRODUCCION

Este producto reúne las cualidades de las máquinas de palomitas tanto chinas como extranjeras, hecho con columnas de aleación de aluminio, triedro de vidrio templado y placa de acero inoxidable. Dentro de la máquina se pinta la capa antiadherente de Futelon. Es ideal para el catering, las tapas y el cine debido a sus características como la limpieza, la higiene, la facilidad de limpieza, la facilidad de operación, el ahorro de energía, etc.

RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.

Manual de Uso: Máquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Evitar el contacto directo con el agua.
- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo de Productos	POP-100
Voltaje Nominal (V)	110 V AC
Potencia Nominal (KW)	1.37
Frecuencia Nominal (HZ)	50
Ámbito del Control de Temperatura (°C)	220-270
Tamaño del Envase (mm)	560*417*770
Volumen de Aceite Añadido (m1/vez)	50
Volumen de Azúcar Añadido (g/vez)	50
Volumen de Maíz (g/vez)	150
Eficiencia	1 plato/2 minutos

PREPARACIONES ANTES DE USAR

- Leer con atención las instrucciones antes de usar. Conocer bien la estructura y la función de la máquina, sus piezas principales y la segura operación para que la máquina pueda desarrollar sus ventajas y salir bien.
- Al sacar la máquina de la caja, instalar cada pieza en su lugar adecuado.
- Es necesario limpiar el rotor y el cabina antes de usar y secarlos con un paño suave.
- Poner la máquina en una superficie plana para asegurar un funcionamiento liso y estable.
- Antes de conectar la máquina, verificar si el voltaje real corresponde con lo que necesita la máquina, si el enchufe cumple las normas de seguridad, si está bien instalado el interruptor de escape eléctrico y si está bien conectado el electrodo de tierra. Afirmar que todo cumple los requisitos para conectar la electricidad sin peligro.

TRANORTE Y CONSERVACION

En el proceso de transportación, póngala con cuidado por el vidrio que tiene y evite ninguna vibración fuerte. No es recomendable colocar una máquina envuelta al aire libre durante mucho

Manual de Uso: Máquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

tiempo, sino en almacenes bien ventilados y sin gas cáustico. No la invierta. En el caso de poner al aire libre provisionalmente, hay que tomar medidas de protección contra la lluvia.

INSTRUCCIONES PARA USO

- La conexión y la instalación tienen que ser llevadas a cabo por obreros especializados con la certificación de electricistas. Y utilícela según los siguientes procedimientos:
- Conecte la máquina. Se puede mantener caliente e iluminar apretando el interruptor correspondiente.
- Aprete el interruptor de calentamiento para precalentar la máquina de palomitas durante cinco o seis minutos.
- Aprete el interruptor de batidora electromotora. Agregue aceite primero, luego maíz (importado o casero) y azúcar (sin caramelo) en la olla. Cubra la tapa y cierre la puerta móvil. Al empezar, se oye ruido. Cuando está a punto de terminar, las palomitas de maíz podrán elevar la tapa y rebosan. Cuando el ruido desaparece, gire en sentido de las agujas del reloj el brazo de la palanca para subir la placa de resorte. Así, la olla cuelga a un lado y las palomitas salen. (Todas las palomitas pueden salir cuando la boca está hacia abajo y el fondo hacia arriba.)
- Repita el tercer procedimiento si quiere más palomitas, con cerca de dos minutos cada vez.
- Añada aceite con cuidado para evitar quemaduras. Las gotas de aceite no pueden caer al borde de la olla a fin de mantenerla limpia.
- Esta máquina está dotada con protección de temperatura. Cuando la temperatura es más alta de la normal en funciones, la protección causa un corte de electricidad, garantizando la seguridad de los usuarios y el buen funcionamiento de la máquina de esta forma

ADVERTENCIAS


- Prohibir el acceso de la máquina a los menores de 18 años.
- Hay que usar un cable de tierra para fijar el enchufe. No acerque el cable a la superficie caliente. Nunca sumerja el cable, la clavija ni la máquina en agua u otro líquido. No utilice un cable, un enchufe ni una clavija rotos.
- Sólo después de instalar bien el rotor y el cuenco, puede conectar la clavija y el enchufe. Cuando no se usa o se necesita una limpieza, hay que apagar la máquina primero y luego desenchufar. No saque el cuenco para limpiar hasta que el rotor deje de rotar y esté frío.
- En su funcionamiento, no toque la superficie caliente ni el rotor que está rotando. No ponga la mano en el cuenco hasta que esté hecho el algodón. No mueva la máquina con el fin de evitar la quemadura.
- No toque la clavija ni el cable cuando ellos o las manos del usuario estén mojados para protegerse de una descarga eléctrica.
- Evitar que la máquina funcione continuamente por un largo tiempo. Después de una hora de trabajo continuo, se debe suspender 20 minutos y se vuelve a poner en marcha. De esta forma, se prolongará

Manual de Uso: Máquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

mucho la vida del electromotor.

- Antes de realizar cualquier actividad, como una limpieza o una reparación, hay que apagar y desenchufar primero. Está prohibido un funcionamiento de largo tiempo sin carga.
- Prohibir el uso de un detergente en la limpieza para evitar que lo remanente cause la contaminación. Tampoco es aceptable lavar la máquina con agua directamente para evitar que las piezas eléctricas sean afectadas por la humedad, influyendo la operación segura y perjudicando la máquina en adelante.
- Hay que lavar la máquina después de su uso, si no, el rotor va a ser atascado. Para hacerlo, mantener la máquina ON, calentarla y verter lentamente un poco de agua en el rotor que va sacudiendo el agua dentro. Apagarla y limpiarla con un paño suave.

DIAGRAMA ELECTRICO



Cable enfundado

Potencia total:1370W

R2、Tubo de calefacción

Yz Relé térmico

R1、Aislamiento de tubería

PW Relé de aislamiento

T、Luz

D、Batidora electromotora

K1、Interruptor de aislamiento e iluminación

K2、Interruptor del disco de calorificación

K3、Interruptor de batidora electromotora

P、Tubo de seguridad

Manual de Uso: Máquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El modelo del cable utilizado para esta máquina, de norma 3*1.5mm², con amarillo-verde cable de tierra, resistente al aceite.
- La conexión y la instalación tienen que ser llevadas a cabo por obreros especializados con la certificación de electricistas.
- El voltaje de abastecimiento del aparato es igual que el que se lee en la placa. La fluctuación del voltaje en la red eléctrica es $\pm 10\%$.
- Ponga el aparato en lugares bien ventilados, de forma equilibrada. Cerca del aparato, instale interruptores de aire dotados de protección del escape eléctrico como DX47-63, C16 y enchufe para tres cables, incluido el de tierra. Alrededor del interruptor se prohíbe depositar trastos con objeto de facilitar la operación.
- Antes de usar, deben examinar tres aspectos: si hay cables sueltos, si el voltaje de servicio es correcto y si la tierra es segura y fiable.
- En caso de suspender la elaboración, se debe apagar el interruptor de calentamiento y rotación, con la intención de detener el calentamiento en la olla. Al terminar, corte la electricidad y desconecte el aparato.

Advertencia: ¡Prohibido añadir agua en la olla cuando la máquina está en funcionamiento!

AVERIAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Averías	Causas	Soluciones
Sin electricidad luz no funciona al apretar el interruptor de aislamiento e iluminación	El fusible se ha quemado Falta del contacto	1.Cambiar el fusible 2.Reforzar los tornillos de los cables 3.Cambiar la luz
El electromotor no rota ni calienta al apretar el interruptor de calentamiento y rotación	1.El condensador se ha quemado 2.El cable de salida del tubo de calefacción está flojo 3.El tubo de calefacción se ha quemado	1.Cambiar el condensador 2.Reforzar los tornillos del cable de salida 3.Cambiar el tubo de calefacción
La temperatura de calentamiento es demasiado alta	El termostato se ha averiado	Cambiar el termostato

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie regularmente la superficie de la máquina, la placa inferior y la placa de fijación del molde inferior, el molde inferior, la placa de presión interna del molde superior y la barra de posicionamiento (Nota: la fuente de alimentación debe estar apagada y la temperatura normal debe ser restaurada).
- Agregue mantequilla regularmente a las piezas motrices de la placa de fijación, los pilares de guía y los rieles de guía para garantizar la facilidad de uso de la máquina.
- Método de limpieza del cortador con dientes: primero, utilice la bola de algodón tapando los dos orificios de drenaje del molde inferior, luego se vierte agua hirviendo en la ranura del molde inferior, hasta que se llena, luego empuje el molde inferior en su lugar, presione el molde superior hacia abajo hasta el punto más bajo y deje el cortador con dientes sumergirse durante varios minutos hasta que se limpia. Repite unas veces más.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Coloque su máquina sobre una superficie dura y plana para su buen funcionamiento
- Limpie el equipo con un paño húmedo, pero no permita que entre agua
- No use limpiadores químicos abrasivos para limpiar las escamas.
- No permita que su máquina se sature de agua, ya que esto puede dañar la electricidad
- No guarde la maquina en posición vertical cuando no esté en uso.
- Trate su equipo con cuidado

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se debe evitar sacudir, estrellarse y voltear el dispositivo al transportarlo. Almacénelo en un entorno adecuadamente ventilado con aire seco y sin gas corrosivo.

CONTROL REGULAR DEL DISPOSITIVO

Controle regularmente que el dispositivo no presente ningún daño. Si hay algún daño, deje de usar el dispositivo. Póngase en contacto con su servicio al cliente para resolver el problema.

¿Qué hacer en caso de un problema?

Póngase en contacto con su servicio al cliente y prepare la siguiente información:

- Número de factura y número de serie (este último se encuentra en la placa técnica del dispositivo).
- Si corresponde, una imagen de la parte dañada, rota o defectuosa.

Manual de Uso: Maquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3

- ¡Cuanto más detallada sea su información, mejor será el servicio al cliente capaz de resolver su problema de manera rápida y eficiente!

PRECAUCIÓN: nunca abra el dispositivo sin la autorización de su servicio al cliente.

¡Esto puede conducir a una pérdida de garantía!

GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra cualquier equipo de la marca BBG usted cuenta con garantía y respaldo técnico; para este equipo durante doce (12) meses. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación.

BBG NO SE COMPROMETE: Con la garantía en los siguientes casos:

- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Golpes
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptará la responsabilidad por daños indirectos o lucro.

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACION O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese a nuestros centros de servicio en:

BOGOTA: Av. Calle 13 # 24-19. Tel:(57+1) 2016111 – 7457700 - 3124492244

MEDELLIN: Av. San Juan (calle 44) # 50-55. Tel:(57+4) 2620031 - 3112142629

BARRANQUILLA: Carrera 43 # 64 - 32 Frente a Combarranquilla. Tel:(57+5) 3200217 -3118012075

CALI: Av. 6N # 24N – 86 Tel: (57+2) 4050571 - 3157045923

serviciotecnico@basculasbbg.com

repuestos@basculasbbg.com

www.bbg.com.co

Manual de Uso: Máquina Algodón de azúcar Marca BBG Modelo: COTT1 y COTT3